

Sikom ECO RF Receiver Glen Dimplex Nordic AS

Teknisk data

Type/Modell: **Sikom ECO RF Receiver / 300-8313V11**

Nettspenning: **230VAC 25mA**

Temperatur: **+5°C til +30°C**

Passer til: **ECO og Comfort system.**

Frekvens: **433.9 MHz**

Vekt: **82g**

Godkjenning: **CE N**

Sikom AS erklærer herved at produktet med tilbehør er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF

Samsvarserklæring ligger tilgjengelig på www.sikom.no

Beskrivelse

Sikom ECO RF Receiver benyttes sammen med en panelovn fra Glen Dimplex. Denne passer til følgende panelovns serier:

Siemens Classic, Unique, Dimplex Classic, Unique og Topaz, ewt Clima Extend

Ved å benytte Sikom ECO RF Receiver og en GSM ECO Starter, Comfort eller Alarm Controller III fra Sikom kan panelovnen fjernstyres vha SMS meldinger eller over Internet. Spare og komfort temperatur kan settes mellom 5 og 30 grader C.

Betjening

Termostat har et eget ratt for justering av temperatur hvis overstyring ønskes.

Ved gjentatte trykk på bryter på plugg inn enhet, vil lysdiode veksle på følgende måte:

GRØNN: Sparetemperatur aktivert

RØD: Komforttemperatur aktivert

AV: Manuell styring (pot på ovn) aktivert.

Montering

OBS Viktig: Koble strømmen fra panelovnen først !

Sett inn plugg inn enhet i panelovn.

Koble til strøm til panelovn.

Innmelding

- Se manual for GSM ECO Starter/Comfort for å aktivere innmelding på sentral.
- Hold inne knapp på RF Receiver enhet i minst 5 sekunder, til den begynner å blinke.
- Nå kan RF Receiver navngis. 2 siffer, vil nå vises i displayet på sentralen. Notér dette for sluttbruker.

Se så manual for sentral for hvordan sette spare og komfort grenser på ovnen.

Garanti

Produktene fra Sikom AS leveres med 2 års garanti.

Garanti betyr at Sikom AS er ansvarlig for at produktet er fritt for material- og produksjonsfeil som begrenser eller umuliggjør funksjonalitet som er beskrevet for produktet. Garantien forutsetter fremvisning av originalfaktura, hvor kjøpsdato og type apparat tydelig fremgår.


Hva dekkes av garantien?

Under garantiperioden vil Sikom AS etter eget valg reparere produktet eller skifte ut defekte deler med nye som tilsvarer de opprinnelige i funksjon og ytelse. Dersom Sikom etter gjentatte forsøk ikke er i stand til å utbedre feilen slik at produktet ikke fungerer i henhold til produktets beskrivelse, kan Sikom etter eget valg refundere kjøpesummen eller erstatte produktet med et funksjonelt likeverdig produkt. Alle deler og produkter som er skiftet ut i forbindelse med garantitjenester forblir Sikoms eiendom.

Hva dekkes ikke av garantien?

Skader som skyldes bruk utenfor de driftsparametere som er oppgitt i manualene
Funksjonssvikt forårsaket av transportskade
Service eller modifikasjoner utført av andre enn Sikom
Feil som skyldes bruk av deler som ikke er beregnet for produktet
Skader som skyldes eksterne faktorer, som lynnedslag, feil strømtilførsel, feil i mobilnettet, vannskader eller brann
Montasje som ikke følger gjeldende installasjonskrav.
Hvis serienummeret er endret, fjernet eller ikke er lesbart.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Symbol



Bruken av WEEE symbolet indikerer at dette produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. Du vil bidra til å beskytte miljøet ved å sørge for at dette produktet blir avhendet på en forsvarlig måte. Ta kontakt med kommunale myndigheter, renovasjonsselskapet der du bor eller forretningen hvor du kjøpte produktet for å få mer informasjon om resirkulering av dette produktet.

WWW.SIKOM.NO

Sikom AS tar forbehold om feil eller mangler i denne monteringsanvisning.